

## NÁVOD NA INSTALACI UMYVADLA NA DESKU

Instalaci umyvadla může provádět technicky zdatná osoba, která má potřebné znalosti a dovednosti k provedení práce. Pokud instalace zahrnuje práce na vodovodním nebo odpadním potrubí, měl by práce provádět certifikovaný instalatér. Správná instalace instalatérem nejenže zajišťuje správnou funkčnost, ale také pomáhá předejít budoucím problémům, jako jsou úniky nebo špatná funkce systému.

Při montáži je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost práce.

### UPOZORNĚNÍ:

Umyvadlo nemá přepad! Je nutné nainstalovat neuzavíratelnou výpusť, která slouží jako ochrana proti přetečení.

Rozměry umyvadla a odtokového otvoru najdete na výkresu uvedeném na webových stránkách [www.svisdesign.com](http://www.svisdesign.com)

Umyvadlo se dodává bez montážní výtokové armatury a sifonu.

### Příprava:

- Proveďte vizuální kontrolu umyvadla. V případě nejasností nebo závad kontaktujte prodejce. Při instalaci manipulujte s umyvadlem, tak aby nedošlo k jeho poškození, odkládejte jej na čistou a měkkou podložku.
- Umyvadlo nainstalujte na kvalitně usazenou desku s patřičnou nosností podle váhy umyvadla.

### Příprava desky:

- Určete pozici umyvadla na desce. Tužkou označte místa pro výřezy - pro odpad, a případně pro vodovodní armaturu. Zkontrolujte dvojnásobně, že umístění odpovídá připojením. Pozor, zbytečně neposouvejte umyvadlem po desce, mohlo by dojít k poškrábání desky.
- Nejprve vyvrtejte startovací otvory v rozích označených oblastí. Pomocí pilky vyřízněte potřebné otvory pro odpad a případně vodovodní baterii. Očistěte okraje otvorů.
- Instalační desku očistěte. Styčná plocha musí být hladká, čistá a suchá.

### Kontrola polohy umyvadla:

- Položte umyvadlo do připravených otvorů na desce, aby se ověřilo správné umístění. Ujistěte se, že je umyvadlo rovně a stabilně umístěno.

### Připojení odtokové armatury:

- Zvolte vhodnou umyvadlovou výpusť podle typu umyvadla. Postupujte podle návodu výrobce výpusti.
- Nikdy neinstalujte výpusť bez těsnících kroužků, mohlo by dojít k poškození umyvadla.
- Do výtokového otvoru umístěte těsnění. Vložte horní část výpustě.
- Zespolu umyvadla navlékněte na závitový konec druhé těsnění.
- Přišroubujte spodní část výpustě k vrchnímu dílu. Na závity použijte těsnící teflonovou pásku pro zajištění těsnosti. Vycentrujte odtokovou armaturu ve výtokovém otvoru.
- Pevně utáhněte obě části tak, aby nedošlo k nadměrnému namáhání či poškození umyvadla a výpusti. Utahujte pomocí momentového klíče maximálním utahovacím momentem 7 Nm.
- Ujistěte se, že všechny spoje těsní a nedochází k úniku vody.

### Těsnění a fixace:

- Odeberte umyvadlo z desky a aplikujte transparentní silikonový tmel na dosedací plochu umyvadla.
- Umyvadlo znovu umístěte na desku do vyznačené polohy. Přitlačte jej k desce a odstraňte přebytečný silikon.
- Umyvadlo musí být pevně usazené tak, aby bylo zabráněno posunutí.
- Spáry mezi deskou a umyvadlem vyplňte silikonem tak, aby zde nedocházelo k průniku vody a usazování špíny mezi umyvadlem a deskou. Tmel nechte zaschnout dle doporučení výrobce.

### Připojení k odpadu:

- Nainstalujte sifon k výpusti a pevně zašroubujte. Pro utěsnění závitů použijte teflonovou těsnící pásku.
- Připojte sifon k odpadu. Postupujte podle návodu výrobce sifonu.
- Ujistěte se, že všechny spoje těsní.
- Umyjte umyvadlo a ujistěte se, že není poškozeno.