

UPUTE ZA UGRADNJU UMIVAONIKA ZA POSTAVLJANJE NA PLOČU

Ugradnju umivaonika može izvršiti tehnički osposobljena osoba koja posjeduje potrebna znanja i vještine za izvođenje zadatka. Ako ugradnja uključuje radove na vodovodnim ili odvodnim cijevima, to bi trebao učiniti ovlašteni vodoinstalater. Pravilna ugradnja od strane vodoinstalatera ne samo da osigurava pravilnu funkcionalnost, već i pomaže u sprječavanju budućih problema poput curenja ili kvarova sustava. Tijekom montaže potrebno je pridržavati se opće važećih propisa o sigurnosti na radu.

NAPOMENA:

Umivaonik nema preliv! Potrebno je ugraditi nezatvarajući odvod koji služi kao zaštita od prelijevanja. Dimenzije umivaonika i otvora za odvod možete pronaći na crtežu na web stranici www.svisdesign.com. Umivaonik se isporučuje bez izljeva i sifona.

Priprema:

- Vizualno pregledajte umivaonik. U slučaju nedoumice ili nedostataka obratite se prodavatelju.
- Tijekom ugradnje pazite da ne oštetite umivaonik prilikom rukovanja i postavite ga na čistu i meku površinu.
- Umivaonik postavite na sigurno postavljenu radnu ploču s odgovarajućom nosivošću prema težini umivaonika.

Priprema radne ploče:

- Odredite položaj umivaonika na radnoj ploči. Olovkom označite mjesta za izreze - za odvod eventualno za slavinu umivaonika. Dvaput provjerite odgovara li položaj priključcima. Napomena: nemojte nepotrebno pomicati umivaonik preko radne ploče, jer biste to mogli ogrebat i radnu ploču.
- Prvo izbušite početne rupe u kutovima označenih područja. Pilom izrežite potrebne rupe za odvod i eventualno slavinu umivaonika. Očistite rubove rupa.
- Očistite ploču za montažu. Kontaktna površina mora biti glatka, čista i suha.
- Zategnite moment ključem do maksimalnog momenta zatezanja od 7 Nm.

Provjera položaja umivaonika:

- Postavite umivaonik u pripremljene rupe na radnoj ploči kako biste provjerili ispravan položaj. Provjerite je li umivaonik ravan i stabilan.

Spajanje odvodne armature:

- Odaberite prikladnu odvodnu armaturu umivaonika prema vrsti umivaonika. Slijedite upute proizvođača odvodne armature.
- Nikada ne postavljajte odvod bez brtvenih prstenova, jer bi to moglo oštetiti umivaonik.
- Postavite brtvu u otvor za odvod. Umetnite vrh odvoda.
- Navijte drugu brtvu na navojni kraj s dna umivaonika.
- Zavrnite donji dio odvodnog spoja na gornji dio. Koristite teflonsku brtvenu traku na navojima kako biste osigurali nepropusnost. Centrirajte odvodni spoj u otvoru za odvod.
- Čvrsto zategnite dva dijela tako da budu sigurno spojeni i da ne dolazi do curenja vode.

Brtvljenje i pričvršćivanje:

- Uklonite umivaonik s radne ploče i nanosite prozirno silikonsko brtvilo na površinu za dosjed umivaonika.
- Vratite umivaonik na radnu ploču u označeni položaj. Pritisnite ga na dasku i uklonite višak silikona.
- Umivaonik mora čvrsto sjediti kako bi se spriječio pomicanje. Ispunite praznine između radne ploče i umivaonika silikonom kako biste spriječili prodiranje vode i nakupljanje prljavštine između umivaonika i radne ploče. Ostavite brtvilo da se osuši prema preporukama proizvođača.

Spajanje na odvod:

- Postavite sifon na odvod i sigurno ga pričvrstite vijcima. Za brtvljenje navoja upotrijebite teflonsku brtvenu traku.
- Spojite sifon na odvod. Slijedite upute proizvođača sifona.
- Provjerite jesu li svi spojevi čvrsto zatvoreni.