

ÚTMUTATÓ A PULTRA SZERELHETŐ MOSDÓ BESZERELÉSÉHEZ

A mosdó beszerelését olyan műszaki ismeretekkel rendelkező személy végezheti, aki rendelkezik a munkához szükséges tudással és készségekkel. Amennyiben a szerelés víz- vagy szennyvízvezeték átalakítását is érinti, a munkát szakképzett vízvezeték-szerelőnek kell elvégeznie. A szakszerű szerelés nemcsak a megfelelő működést biztosítja, hanem segít megelőzni a későbbi problémákat, például a szivárgást vagy a rendszer hibás működését.

A beszerelés során be kell tartani az általánosan érvényes munkavédelmi előírásokat.

FIGYELMEZTETÉS:

A mosdó túlfolyó nélkül készül! Kötelező nem zárható lefolyót felszerelni, amely túlfolyás elleni védelemként szolgál.

A mosdó és a lefolyónyílás méreteit a www.svisdesign.com oldalon elérhető műszaki rajz tartalmazza.

A mosdó csaptelep és szifon nélkül kerül szállításra.

Előkészületek:

- Végezzen szemrevételezéssel ellenőrzést a mosdón. Kérdés vagy hiba esetén lépjen kapcsolatba az eladóval.
A beszerelés során óvatosan kezelje a mosdót, hogy elkerülje a sérüléseket; mindig tiszta, puha felületre helyezze.
- A mosdót megfelelő teherbírású, stabilan rögzített pultra kell felszerelni, amely elbírja a mosdó súlyát.

A pult előkészítése:

- Határozza meg a mosdó helyét a pulton. Ceruzával jelölje be a kivágások helyét – a lefolyó, és szükség esetén a csaptelep számára. Ellenőrizze többször, hogy a jelölések megfelelnek-e a csatlakozások helyének.
Ügyeljen arra, hogy ne húzza végig a mosdót a pulton, mert az megkarcolódhat.
- Először fúrjon induló lyukakat a kijelölt területek sarkaiba. Fűrészsel vágja ki a szükséges nyílásokat a lefolyó és adott esetben a csaptelep számára. Tisztítsa meg a széleket.
- Tisztítsa meg az installációs felületet. A tapadófelület legyen sima, tiszta és száraz.

A mosdó helyzetének ellenőrzése:

- Helyezze a mosdót a pulton lévő kivágásokba, hogy ellenőrizze a pontos illeszkedést. Győződjön meg róla, hogy a mosdó egyenesen és stabilan áll.

A lefolyó szerelése:

- A mosdó típusának megfelelő lefolyót válasszon. Kövesse a lefolyó gyártójának útmutatóját.
- Soha ne szereljen lefolyót tömítőgyűrűk nélkül, mert a mosdó megsérülhet.
- Helyezze a tömítést a lefolyónyílásba, majd illessze be a lefolyó felső részét.
- Alulról helyezze fel a második tömítést a menetes részre.
Csavarja össze a lefolyó alsó és felső részét. A menetek tömítéséhez használjon teflonszalagot. Igazítsa középre a lefolyót a nyíláson belül.
Húzza meg a részeket úgy, hogy ne érje túlzott terhelés a mosdót és a lefolyót. Használjon nyomatékkulcsot, legfeljebb **7 Nm** nyomatékkal.
Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás tömít-e, és nincs szivárgás.

Tömítés és rögzítés:

- Vegye le a mosdót a pultról, és vigyen fel átlátszó szilikonos tömítőanyagot a mosdó felfekvő felületére.
- Helyezze vissza a mosdót a kijelölt helyre. Nyomja rá a pultra, majd távolítsa el a felesleges szilikont.
- A mosdónak stabilan, elmozdulás nélkül kell állnia.
- A pult és a mosdó közötti rést töltsen ki szilikonnal, hogy megakadályozza a víz bejutását és a szennyeződés felhalmozódását. A tömítőanyagot a gyártó utasításai szerint hagyja megszáradni.

Csatlakoztatás a lefolyóhoz:

- Szerelje fel a szifont a lefolyóra és húzza meg. A menetek tömítéséhez használjon teflonszalagot. Csatlakoztassa a szifont a szennyvízvezetékhez a szifon gyártójának útmutatása szerint.
- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás tömít-e.
- Mossa le a mosdót, és győződjön meg róla, hogy nincs megsérülve.