

INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALKI NA BLAT

Montaż umywalki może przeprowadzić osoba technicznie kompetentna, posiadająca odpowiednią wiedzę i umiejętności do wykonania pracy.

Jeżeli instalacja obejmuje prace przy wodociągach lub odpływach, prace powinien wykonać certyfikowany instalator.

Prawidłowy montaż przez instalatora nie tylko zapewnia prawidłowe funkcjonowanie, ale także pomaga zapobiec przyszłym problemom, takim jak przecieki czy nieprawidłowe działanie systemu.

Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy.

UWAGA:

Umywalka nie posiada przelewu! Należy zainstalować odpływ niezamykany, który pełni funkcję ochrony przed przelewaniem.

Wymiary umywalki i otworu odpływowego znajdują się na rysunku dostępnym na stronie internetowej: www.svisdesign.com

Umywalka dostarczana jest bez armatury odpływowej i syfonu.

Przygotowanie:

- Przeprowadzić wizualną kontrolę umywalki. W przypadku wątpliwości lub uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Podczas instalacji manipuluj umywalką w taki sposób, aby nie uległa uszkodzeniu – odkładaj ją na czystą i miękką podkładkę.
- Umywalkę zamontuj na stabilnym i solidnie osadzonym blacie o odpowiedniej nośności, dostosowanej do wagi umywalki.

Przygotowanie blatu:

- Określ pozycję umywalki na blacie. Ołówkiem zaznacz miejsca do wycięcia – dla odpływu, a w razie potrzeby dla armatury wodociągowej. Sprawdź dwukrotnie, czy położenie odpowiada podłączeniom.
- Uwaga: nie przesuwaj umywalki po blacie bez potrzeby, może to spowodować zarysowanie powierzchni.
- Najpierw wywierć otwory startowe w rogach zaznaczonych obszarów. Za pomocą piłki wytnij potrzebne otwory do odpływu i ewentualnie dla baterii. Oczyszcz krawędzie otworów.
- Oczyszcz blat instalacyjny. Powierzchnia styku musi być gładka, czysta i sucha.

Kontrola położenia umywalki:

- Umieść umywalkę w przygotowanych otworach na blacie, aby sprawdzić poprawność jej ustawienia.
- Upewnij się, że umywalka jest równo i stabilnie osadzona.

Podłączenie armatury odpływowej:

- Wybierz odpowiedni odpływ umywalkowy zgodny z typem umywalki. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta odpływu.
- Nigdy nie instaluj odpływu bez uszczelek – mogłoby to spowodować uszkodzenie umywalki.
- Umieść uszczelkę w otworze odpływowym. Włóż górną część odpływu.
- Od spodu umywalki na gwint nałóż drugą uszczelkę.
- Przykręć dolną część odpływu do górnej. Na gwinty użyj teflonowej taśmy uszczelniającej, aby zapewnić szczelność. Wycentrum armaturę odpływową w otworze odpływowym.
- Dokładnie dokręć obie części, tak aby nie doprowadzić do nadmiernego naprężenia ani uszkodzenia umywalki i odpływu. Dokręcaj przy użyciu klucza dynamometrycznego, maksymalny moment dokręcania: 7 Nm.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie występują wycieki wody.

Uszczelnienie i mocowanie:

- Zdejmij umywalkę z blatu i nałóż przezroczysty silikonowy uszczelniacz na powierzchnię przylegania umywalki.
- Ponownie umieść umywalkę na blacie w wyznaczonej pozycji. Dociśnij ją do blatu i usuń nadmiar silikonu.
- Umywalka musi być stabilnie osadzona, aby zapobiec przesuwaniu się.
- Szczeliny między blatem a umywalką wypełnij silikonem, aby zapobiec przedostawaniu się wody i osadzaniu się brudu między umywalką a blatem. Pozwól, aby silikon wyschnął zgodnie z zaleceniami producenta.

Podłączenie do odpływu:

- Zainstaluj syfon do odpływu i solidnie przykręć. Do uszczelnienia gwintów użyj teflonowej taśmy uszczelniającej.
- Podłącz syfon do odpływu. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta syfonu.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.
- Umyj umywalkę i sprawdź, czy nie jest uszkodzona.