

## INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE A UNUI LAVOAR DE BLAT

Instalarea unui lavoar poate fi efectuată de o persoană calificată din punct de vedere tehnic, care are cunoștințele și abilitățile necesare pentru a îndeplini sarcina. Dacă instalarea implică lucrări la conductele de instalații sanitare sau de scurgere, acestea trebuie efectuate de un instalator autorizat. Instalarea corectă de către un instalator nu numai că asigură o funcționalitate corespunzătoare, dar ajută și la prevenirea unor probleme viitoare, cum ar fi scurgeri sau defecțiuni ale sistemului.

În timpul montării, este necesar să se respecte reglementările general valabile privind protecția la locul de muncă.

### AVIZ:

Lavoarul nu are preaplin! Este necesar să se instaleze o scurgere neînchizabilă care servește drept protecție împotriva preaplinului.

Dimensiunile lavoarului și ale orificiului de scurgere pot fi găsite pe desenul furnizat pe site-ul [www.svisdesign.com](http://www.svisdesign.com)

Lavoarul este livrat fără fittingul de scurgere și sifon.

### Pregătire:

- Efectuați o inspecție vizuală a lavoarului. În caz de îndoieli sau defecte, contactați vânzătorul.
- În timpul instalării, nu deteriorați lavoarul atunci când îl manipulați și așezați-l pe o suprafață curată și moale.
- Instalați lavoarul pe un blat fixat în siguranță, cu o capacitate portantă corespunzătoare greutateii lavoarului.

### Pregătirea blatului:

- Determinați poziția lavoarului pe blat. Marcați cu un creion locurile pentru decupaje - pentru scurgere și, eventual, pentru bateria lavoarului. Verificați de două ori dacă locația se potrivește cu conexiunile.
- Atenție, nu mutați lavoarul inutil peste blat, deoarece acest lucru ar putea zgâria blatul.
- Mai întâi, găuriți găuri de pornire în colțurile zonelor marcate. Folosiți un ferăstrău pentru a decupa găurile necesare pentru scurgere și, eventual, pentru bateria lavoarului. Curățați marginile găurilor.
- Curățați placa de instalare. Suprafața de contact trebuie să fie netedă, curată și uscată.
- Strângeți cu o cheie dinamometrică la un cuplu de strângere maxim de 7 Nm.
- Verificarea poziției lavoarului:
- Așezați lavoarul în găurile pregătite de pe blat pentru a verifica amplasarea corectă. Asigurați-vă că lavoarul este nivelat și stabil.

### Conectarea racordului de scurgere:

- Alegeți un racord de scurgere pentru lavoar adecvat în funcție de tipul de lavoar. Urmați instrucțiunile producătorului racordului de scurgere.
- Nu instalați niciodată scurgerea fără inele de etanșare, deoarece acest lucru ar putea deteriora lavoarul.
- Puneți garnitura în orificiul de scurgere. Introduceți partea superioară a scurgerii.
- Înfiletați a doua garnitură pe capătul filetat din partea inferioară a lavoarului.
- Înșurubați partea inferioară a racordului de scurgere pe partea superioară. Folosiți bandă de etanșare din teflon pe filete pentru a asigura etanșeitatea. Centrați racordul de scurgere în orificiul de scurgere.
- Strângeți strâns cele două părți, astfel încât să fie conectate în siguranță și să nu existe scurgeri de apă.

### Etanșare și fixare:

- Scoateți lavoarul de pe blat și aplicați silicon transparent pe suprafața de așezare a lavoarului.
- Așezați lavoarul înapoi pe blat în poziția marcată. Apăsați-l pe placă și îndepărtați excesul de silicon.
- Lavoarul trebuie să fie așezat ferm pentru a preveni deplasarea.
- Umpleți golurile dintre blat și lavoar cu silicon pentru a preveni infiltrarea apei și acumularea de murdărie între lavoar și blat. Lăsați etanșantul să se usuce conform recomandărilor producătorului.

### Conectarea la scurgere:

- Instalați sifonul la orificiul de evacuare și înșurubați-l bine. Folosiți bandă de etanșare din teflon pentru a etanșa filetele.
- Conectați sifonul la scurgere. Urmați instrucțiunile producătorului sifonului.
- Asigurați-vă că toate conexiunile sunt etanșate strâns.