

NÁVOD NA INŠTALÁCIU UMÝVADLA NA DOSKU

Inštaláciu umývadla môže vykonávať technicky zdatná osoba, ktorá má potrebné znalosti a zručnosti na vykonanie práce. Pokiaľ inštalácia zahŕňa práce na vodovodnom alebo odpadovom potrubí, mal by práce vykonávať certifikovaný inštalatér. Správna inštalácia inštalatérom nielenže zaisťuje správnu funkčnosť, ale tiež pomáha predísť budúcim problémom, ako sú úniky alebo zlá funkcia systému.

Pri montáži je nutné dodržiavať všeobecne platné predpisy pre bezpečnosť práce.

UPOZORNENIE:

Umývadlo nemá prepad! Je nutné nainštalovať neuzatvárateľný výpusť, ktorý slúži ako ochrana proti pretečeniu.

Rozmery umývadla a odtokového otvoru nájdete na výkrese uvedenom na webových stránkach www.svisdesign.com

Umývadlo sa dodáva bez montážnej výtokovej armatúry a sifónu.

Príprava:

- Vykonajte vizuálnu kontrolu umývadla. V prípade nejasností alebo závad kontaktujte predajcu.
- Pri inštalácii manipulujte s umývadlom, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu, odkladajte ho na čistú a mäkkú podložku.
- Umývadlo nainštalujte na kvalitne usadenú dosku s patričnou nosnosťou podľa váhy umývadla.

Príprava dosky:

- Určite pozíciu umývadla na doske. Ceruzkou označte miesta pre výrezy - pre odpad, a prípadne pre vodovodnú armatúru. Skontrolujte dvojnásobne, že umiestnenie zodpovedá pripojením.
- Pozor, zbytočne neposúvajte umývadlom po doske, mohlo by dôjsť k poškriabaniu dosky.
- Najprv vyvrtajte štartovacie otvory v rohoch označených oblastí. Pomocou píly vyrežte potrebné otvory pre odpad a prípadne vodovodnú batériu. Očistite okraje otvorov.
- Inštalačnú dosku očistite. Styčná plocha musí byť hladká, čistá a suchá.

Kontrola polohy umývadla:

- Uložte umývadlo do pripravených otvorov na doske, aby sa overilo správne umiestnenie. Uistite sa, že je umývadlo rovno a stabilne umiestnené.

Pripojenie odtokovej armatúry:

- Zvoľte vhodnú umývadlovú výpusť podľa typu umývadla. Postupujte podľa návodu výrobcu výpuste.
- Nikdy neinštalujte výpusť bez tesniacich krúžkov, mohlo by dôjsť k poškodeniu umývadla.
- Do výtokového otvoru umiestnite tesnenie. Vložte hornú časť výpuste.
- Zospodu umývadla navlečte na závitový koniec druhé tesnenie.
- Priskrutkujte spodnú časť výpuste k vrchnému dielu. Na závit použite tesniacu teflónovú pásku na zaistenie tesnosti. Vycentrujte odtokovú armatúru vo výtokovom otvore.
- Pevne utiahnite obe časti tak, aby nedošlo k nadmernému namáhaniu či poškodeniu umývadla a výpustu. Uťahujte pomocou momentového kľúča maximálnym uťahovacím momentom 7 Nm.
- Uistite sa, že všetky spoje tesnia a nedochádza k úniku vody.

Tesnenie a fixácia:

- Odoberte umývadlo z dosky a aplikujte transparentný silikónový tmel na dosadaciu plochu umývadla.
- Umývadlo znovu umiestnite na dosku do vyznačenej polohy. Pritlačte ho k doske a odstráňte prebytočný silikón.
- Umývadlo musí byť pevne usadené tak, aby bolo zabránené posunutiu.
- Škáry medzi doskou a umývadlom vyplňte silikónom tak, aby tu nedochádzalo k prieniku vody a usadzovaniu špiny medzi umývadlom a doskou. Tmel nechajte zaschnúť podľa odporúčania výrobcu.

Pripojenie k odpadu:

- Nainštalujte sifón k výpusti a pevne zaskrutkujte. Na utesnenie závitov použite teflónovú tesniacu pásku.
- Pripojte sifón k odpadu. Postupujte podľa návodu výrobcu sifónu.
- Uistite sa, že všetky spoje tesnia.
- Umyte umývadlo a uistite sa, že nie je poškodené.