

UPUTE ZA MONTAŽU ZIDNI UMIVAONIK

Ugradnja novog umivaonika relativno je jednostavan postupak, ali zahtijeva odgovarajuće postupke i alate.

Ugradnju smije izvoditi samo profesionalni vodoinstalater. Tijekom montaže potrebno je pridržavati se općih propisa o zaštiti na radu.

Umivaonik se isporučuje bez kompleta vijaka za učvršćivanje, slavine, odvoda i sifona.

Priprema i eventualna demontaža:

- Vizualno pregledajte umivaonik. U slučaju sumnji ili oštećenja, kontaktirajte prodavatelja.
- Tijekom ugradnje pazite da ne oštetite umivaonik te ga položite na čistu i mekanu površinu.
- Ako mijenjate stari umivaonik novim, najprije isključite glavni dovod vode, ispustite vodu iz cijevi i uklonite stari umivaonik.

Priprema mjesta:

- Izmjerite i označite mjesta na zidu za bušenje rupa za vijke za vješanje umivaonika (dimenzije potražite u tehničkim nacrtima dostupnima na www.svisdesign.com).
- Preporučena visina ugradnje je 85 cm od poda do gornjeg ruba umivaonika.

Bušenje rupa i ugradnja anker (vješnih) vijaka:

- Pri bušenju pločica upotrijebite ljepljivu traku ili komad kartona kako bi se spriječilo klizanje svrdla.
- Bušite polako i ne koristite udarni način rada dok ne probijete pločicu.
- Umetnite tiple u izbušene rupe.
- Uvijte anker vijke u zid.

Montaža umivaonika:

- Preporučujemo premazivanje stražnje strane umivaonika sanitarnim silikonom kako bi se izravnala eventualna neravnina i spriječilo naprezanje stražnje strane.
- Uz pomoć druge osobe postavite umivaonik na vijke. Navucite plastičnu podlošku i matice. Najprije ih lagano zategnite rukom i provjerite je li umivaonik u vodoravnom položaju. Nemojte potpuno zatezati matice dok ne provjerite da su pravilno postavljene.
- Provjerite stabilnost umivaonika.

Spajanje slavine:

- Postavite i učvrstite slavinu u otvor na umivaoniku kako biste spriječili oštećenje slavine ili umivaonika.
- Provjerite jesu li sve brtve pravilno postavljene.
- Spojite fleksibilna crijeva sa slavinom i kutnim ventilima.
- Zategnite matice za toplu i hladnu vodu.
- Zategnite moment-ključem do maksimalnog momenta od 7 Nm.

Spajanje odvoda i sifona:

- Za umivaonik s prelijevom odaberite odvod s otvorom za preliv.
- Umetnite pojedine dijelove odvoda s gornje i donje strane umivaonika, centrirajte ih i zategnite vijkom. Slijedite upute proizvođača odvoda.
- Spojite sifon na odvod i dobro ga zategnite. Slijedite upute proizvođača sifona.

Završetak:

- Sanitarnim silikonom zabrtvite spoj između umivaonika i zida.
- Poravnajte silikon i ostavite da se osuši prema uputama proizvođača.
- Nakon završetka ovih koraka, pustite vodu i provjerite radi li sve ispravno i je li brtvljenje sigurno.
- Operite umivaonik i provjerite je li neoštećen.