

FALI MOSDÓ FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A mosdó felszerelését technikailag hozzáértő személy is elvégezheti, aki rendelkezik a szükséges ismeretekkel és készségekkel. Amennyiben a szerelés vízvezeték- vagy lefolyócső-munkát is igényel, azt minősített vízvezeték-szerelőnek kell elvégeznie. A szakszerű szerelés nemcsak a megfelelő működést biztosítja, hanem megelőzi a jövőbeli problémákat is, mint például a szivárgást vagy a rendszer hibás működését.

Szerelés során be kell tartani az általános munkavédelmi előírásokat.

A mosdó nem tartalmaz rögzítőcsavar-készletet, csaptelepet, leeresztőt és szifont.

Előkészület és esetleges bontás

- Vizsgálja meg a mosdót. Kérdés vagy hiba esetén forduljon a forgalmazóhoz.
- A mosdóval óvatosan bányon, és puha, tiszta felületre helyezze, hogy elkerülje a sérülést.
- Ha régi mosdót cserél újra, zárja el a fő vízcsapot, engedje le a vizet a rendszerből, majd szerelje le a régi mosdót.

A hely előkészítése

- Mérje ki és jelölje be a falon a fúrandó lyukak helyét a mosdótartó csavarokhoz (méretek a műszaki rajzokon, letölthetők a www.svisdesign.com oldalról).
- Az általánosan ajánlott magasság a padlótól a mosdó felső éléig: 85 cm.

Lyukak fúrása és rögzítő csavarok beszerelése

- Csempére fúráskor használjon maszkolószalagot vagy karton darabot, hogy a fúrószár ne csússzon el.
- Lassan fúrjon a csempébe, ütfúrást csak a csempe átfúrása után használjon.
- Helyezze be a dübeleket / tipliket / a kifúrt lyukakba.
- Csavarja be a rögzítőcsavarokat a falba.

A mosdó felszerelése

- Javasolt a mosdó hátoldalát szaniter szilikonnal bekenni az egyenetlenségek kiegyenlítése és a feszülés elkerülése érdekében.
- Egy másik személy segítségével akassza fel a mosdót a csavarokra. Helyezze fel a műanyag alátéteket és anyákat.
Először kézzel húzza meg, ellenőrizze a vízszintet, majd csak ezután húzza meg teljesen az anyákat.
- Győződjön meg róla, hogy a mosdó stabil.

A csaptelep csatlakoztatása

- Helyezze be és csavarja be a csaptelepet a mosdó nyílásába, ügyelve arra, hogy ne sérüljön sem a csap, sem a mosdó.
- Győződjön meg róla, hogy minden tömítés a megfelelő helyen van.
- Csatlakoztassa a flexibilis csöveket a csaptelephez és a sarokszelepekhez.
- Húzza meg a meleg- és hidegvíz-csatlakozások anyáit.

A leeresztő (lefolyó) és az elvezetés csatlakoztatása

- Túlfolyós mosdóhoz túlfolyó nyílással rendelkező leeresztőt használjon. Kövesse a leeresztő gyártójának útmutatóját.
- Soha ne szerelje fel a leeresztőt tömítőgyűrűk nélkül, mert a mosdó megsérülhet.
- Helyezze a tömítést a kifolyónyílásba. Illessze be a leeresztő felső részét.
- Alul helyezze fel a második tömítést a menetes részre.
- Csavarja össze a leeresztő alsó részét a felsővel. A menetek tömítésére használjon teflonszalagot. Illessze a leeresztőt a nyílásba.
- Húzza meg az alkatrészeket a mosdó és a leeresztő sérülése nélkül. Maximális meghúzási nyomaték: 7 Nm.
- Csatlakoztassa a szifont a leeresztőhöz és húzza meg. Kövesse a szifon gyártói útmutatóját.
- A menetek tömítésére használjon teflonszalagot.
- Győződjön meg róla, hogy minden csatlakozás tömít, és nincs szivárgás.

Befejezés

- Szaniter szilikonnal tömítse a mosdó és a fal közötti rést.
- Simítsa el a fugát, majd hagyja megszáradni a gyártói előírás szerint.
- A lépések elvégzése után nyissa meg a vizet, ellenőrizze a megfelelő működést és a tömítettséget.
- Mossa le a mosdót, és ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés.