

NÁVOD NA INSTALACI NÁSTĚNNÉHO UMYVADLA

Instalaci umyvadla může provádět technicky zdatná osoba, která má potřebné znalosti a dovednosti k provedení práce. Pokud instalace zahrnuje práce na vodovodním nebo odpadním potrubí, měl by práce provádět certifikovaný instalatér. Správná instalace instalatérem nejenže zajišťuje správnou funkčnost, ale také pomáhá předejít budoucím problémům, jako jsou úniky nebo špatná funkce systému.

Při montáži je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost práce.

Umyvadlo se dodává bez montážní sady kotvících šroubů, baterie, výtokové armatury a sifonu.

Příprava a případná demontáž:

- Proveďte vizuální kontrolu umyvadla. V případě nejasností nebo závad kontaktujte prodejce.
- Při instalaci manipulujte s umyvadlem, tak aby nedošlo k jeho poškození, odkládejte jej na čistou a měkkou podložku.
- Pokud nahrazujete staré umyvadlo za nové, nejprve uzavřete hlavní přívod vody, vypustíte potrubí a demontujte staré umyvadlo.

Příprava místa:

- Vyměřte a označte místa na zdi pro vyvrtání děr pro závěsné šrouby umyvadla (rozměry viz technické výkresy, které jsou ke stažení na www.svisdesign.com).
- Obecně doporučená výška umístění je 85 cm od podlahy k horní hraně umyvadla.

Vrtání děr a montáž kotvících (závěsných) šroubů:

- Při vrtání do dlaždic použijte maskovací pásku nebo kousek lepenky, aby vrták neklouzal.
- Vrtejte pomalu do dlaždice a nepoužívejte přiklep, ten zapněte až po provrtání dlaždice.
- Do vyvrtaných děr vložte hmoždinky.
- Zašroubujte kotvící šrouby do zdi.

Montáž umyvadla:

- Doporučujeme natřít zadní stranu umyvadla sanitárním silikonem, aby se vyrovnaly nerovnosti a zabránilo se namáhání zadní strany v tahu.
- S pomocí další osoby zavěste umyvadlo na šrouby. Nasuňte plastové podložky a matice. Utáhněte je nejprve rukou a zkontrolujte vodorovnou polohu umyvadla. Matice utáhněte až poté, co jste zkontrolovali jejich správné usazení.
- Ujistěte se, že umyvadlo je stabilní.

Připojení baterie:

- Nasaďte a zašroubujte baterii do otvoru v umyvadle, tak aby nedošlo k poškození baterie či umyvadla.
- Ujistěte se, že jsou všechna těsnění správně umístěna.
- Připojte flexi hadice k baterii a k rohovým ventilům.
- Utáhněte matice pro teplou a studenou vodu.

Připojení odtokové armatury (výpustě) a odpadu:

- K umyvadlům s přepadem zvolte vhodnou výpust s otvorem pro přepad. Postupujte podle návodu výrobce výpusti.
- Nikdy neinstalujte výpust bez těsnících kroužků, mohlo by dojít k poškození umyvadla.
- Do výtokového otvoru umístěte těsnění. Vložte horní část výpustě.
- Zespolu umyvadla navlékněte na závitový konec druhé těsnění.
- Přišroubujte spodní část výpustě k vrchnímu dílu. Na závity použijte těsnící teflonovou pásku pro zajištění těsnosti. Vycentrujte odtokovou armaturu ve výtokovém otvoru.
- Pevně utáhněte obě části tak, aby nedošlo k nadměrnému namáhání či poškození umyvadla a výpusti. Utahujte pomocí momentového klíče maximálním utahovacím momentem 7 Nm.
- Připojte sifon k výpusti a pevně zašroubujte. Postupujte podle návodu výrobce sifonu.
- Pro utěsnění závitů použijte teflonovou těsnící pásku.
- Ujistěte se, že všechny spoje těsní a nedochází k úniku vody.

Dokončení:

- Sanitárním silikonem utěsněte přechod mezi umyvadlem a stěnou.
- Vyhladte spáry a nechte silikon zaschnout podle instrukcí výrobce.
- Po dokončení těchto kroků zapněte vodu a zkontrolujte, zda vše správně funguje a zda je zajištěna těsnost.
- Umyjte umyvadlo a ujistěte se, že není poškozeno.