

NÁVOD NA INŠTALÁCIU NÁSTENNÉHO UMÝVADLA

Inštaláciu umývadla môže vykonávať technicky zdatná osoba, ktorá má potrebné znalosti a zručnosti na vykonanie práce. Pokiaľ inštalácia zahŕňa práce na vodovodnom alebo odpadovom potrubí, mal by práce vykonávať certifikovaný inštalatér. Správna inštalácia inštalatérom nielenže zaisťuje správnu funkčnosť, ale tiež pomáha predísť budúcim problémom, ako sú úniky alebo zlá funkcia systému.

Pri montáži je nutné dodržiavať všeobecne platné predpisy pre bezpečnosť práce.

Umývadlo sa dodáva bez montážnej sady kotviacich skrutiek, batérie, výtokovej armatúry a sifónu.

Príprava a prípadná demontáž:

- Vykonajte vizuálnu kontrolu umývadla. V prípade nejasností alebo závad kontaktujte predajcu.
- Pri inštalácii manipulujte s umývadlom, tak aby nedošlo k jeho poškodeniu, odkladajte ho na čistú a mäkkú podložku.
- Pokiaľ nahrádzate staré umývadlo za nové, najprv uzavrite hlavný prívod vody, vypustite potrubie a demontujte staré umývadlo.

Príprava miesta:

- Vymerajte a označte miesta na stene na vyvrtanie dier pre závesné skrutky umývadla (rozmery vid' technické výkresy, ktoré sú k stiahnutiu na www.svisdesign.com).
- Všeobecne odporúčaná výška umiestnenia je 85 cm od podlahy k hornej hrane umývadla.

Vŕtanie dier a montáž kotviacich (závesných) skrutiek:

- Pri vŕtaní do dlaždíc použite maskovaciu pásku alebo kúsok lepenky, aby vrták nekĺzal.
- Vŕtajte pomaly do dlaždice a nepoužívajte príklep, ten zapnite až po prevŕtaní dlaždice.
- Do vyvŕtaných dier vložte hmoždinky.
- Zaskrutkujte kotviace skrutky do steny.

Montáž umývadla:

- Odporúčame natrieť zadnú stranu umývadla sanitárnym silikónom, aby sa vyrovnali nerovnosti a zabránilo sa namáhaniu zadnej strany v ťahu.
- S pomocou ďalšej osoby zaveste umývadlo na skrutky. Nasuňte plastové podložky a matice. Utiahnite ich najskôr rukou a skontrolujte vodorovnú polohu umývadla. Matice utiahnite až potom, čo ste skontrolovali ich správne usadenie.
- Uistite sa, že umývadlo je stabilné.

Pripojenie batérie:

- Nasadte a zaskrutkujte batériu do otvoru v umývadle, tak aby nedošlo k poškodeniu batérie či umývadla.
- Uistite sa, že sú všetky tesnenia správne umiestnené.
- Pripojte flexi hadice k batérii a k rohovým ventilom.
- Utiahnite matice pre teplú a studenú vodu.

Pripojenie odtokovej armatúry (výpuste) a odpadu:

- K umývadlám s prepadom zvolte vhodnú výpusť s otvorom na prepad. Postupujte podľa návodu výrobcu výpuste.
- Nikdy neinštalujte výpusť bez tesniacich krúžkov, mohlo by dôjsť k poškodeniu umývadla.
- Do výtokového otvoru umiestnite tesnenie. Vložte hornú časť výpuste.
- Zospodu umývadla navlečte na závitový koniec druhé tesnenie.
- Priskrutkujte spodnú časť výpuste k vrchnému dielu. Na závit použite tesniacu teflónovú pásku na zaistenie tesnosti. Vycentrujte odtokovú armatúru vo výtokovom otvore.
- Pevne utiahnite obe časti tak, aby nedošlo k nadmernému namáhaniu či poškodeniu umývadla a výpusti. Uťahujte pomocou momentového kľúča maximálnym uťahovacím momentom 7 Nm.
- Pripojte sifón k výpusti a pevne zaskrutkujte. Postupujte podľa návodu výrobcu sifónu.
- Na utesnenie závitov použite teflónovú tesniacu pásku.
- Uistite sa, že všetky spoje tesnia a nedochádza k úniku vody.

Dokončenie:

- Sanitárnym silikónom utesnite prechod medzi umývadlom a stenou.
- Vyhladte škáry a nechajte silikón zaschnúť podľa inštrukcií výrobcu.
- Po dokončení týchto krokov zapnite vodu a skontrolujte, či všetko správne funguje a či je zaistená tesnosť.
- Umyte umývadlo a uistite sa, že nie je poškodené.