

## INSTRUKCJA MONTAŻU UMYWALKI ŚCIENNEJ

Montaż umywalki może wykonywać osoba technicznie kompetentna, posiadająca niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonania pracy. Jeśli instalacja obejmuje prace przy instalacji wodociągowej lub odpływowej, powinna ją wykonywać certyfikowana osoba – hydraulik. Prawidłowy montaż przez hydraulika nie tylko zapewnia prawidłowe działanie, ale także pomaga zapobiec przyszłym problemom, takim jak przecieki czy nieprawidłowe funkcjonowanie systemu. Podczas montażu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Umywalka dostarczana jest bez śrub mocujących, baterii, armatury spustowej oraz syfonu

Przygotowanie i ewentualna demontaż:

- Wykonaj wizualną kontrolę umywalki. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Podczas instalacji manipuluj umywalką tak, aby jej nie uszkodzić, odkładaj ją na czystą i miękką podkładkę.
- Jeśli wymieniasz starą umywalkę na nową, najpierw zamknij główny dopływ wody, opróżnij rury i zdemontuj starą umywalkę.

Przygotowanie miejsca:

- Wymierz i oznacz miejsca na ścianie do wywiercenia otworów pod śruby mocujące umywalkę (wymiały patrz w rysunkach technicznych, dostępnych do pobrania na [www.svisdesign.com](http://www.svisdesign.com)).
- Ogólnie zalecana wysokość montażu to 85 cm od podłogi do górnej krawędzi umywalki.

Wiercenie otworów i montaż śrub mocujących (zawieszanych):

- Podczas wiercenia w płytkach użyj taśmy maskującej lub kawałka kartonu, aby wiertło się nie ślizgało.
- Wierć powoli w płytce i nie używaj funkcji udaru – włącz ją dopiero po przewierceniu płytki.
- Do wywierconych otworów włóż kołki rozporowe.
- Wkręć śruby mocujące do ściany.

Montaż umywalki:

- Zaleca się nałożenie na tylną stronę umywalki silikonu sanitarnego, aby wyrównać nierówności i zapobiec naprężeniom tyłu umywalki.
- Z pomocą drugiej osoby zawieś umywalkę na śruby. Nałóż podkładki i nakrętki. Najpierw dokręć je ręcznie i sprawdź poziome ustawienie umywalki. Nakrętki dokręć dopiero po upewnieniu się, że są prawidłowo osadzone.
- Upewnij się, że umywalka jest stabilna.

Podłączenie baterii:

- Załóż i przykręć baterię do otworu w umywalce, uważając, aby nie uszkodzić ani baterii, ani umywalki.
- Upewnij się, że wszystkie uszczelki są prawidłowo umieszczone.
- Podłącz wężyk elastyczny (flexi) do baterii i do zaworów kątowych.
- Dokręć nakrętki węży doprowadzających wodę ciepłą i zimną do baterii.

Podłączenie odpływu i armatury odpływowej

- Do umywalk z przelewem wybierz odpowiednią armaturę spustową z otworem na przelew. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Nigdy nie montuj armatury bez uszczelki, mogłoby to spowodować uszkodzenie umywalki.
- Umieść uszczelkę w otworze odpływowym umywalki. Włóż górną część armatury.
- Od spodu umywalki nałóż na gwint drugą uszczelkę.
- Przykręć dolną część armatury do górnej. Na gwinty zastosuj teflonową taśmę uszczelniającą, aby zapewnić szczelność. Wycentrum armaturę w otworze odpływowym.
- Dokładnie dokręć obie części, uważając, aby nie doprowadzić do nadmiernego naprężenia ani uszkodzenia umywalki i armatury. Dokręcaj przy pomocy klucza dynamometrycznego do maksymalnego momentu 7 Nm.
- Podłącz syfon do armatury i dokładnie przykręć. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta syfonu.
- Do uszczelnienia gwintów użyj teflonowej taśmy uszczelniającej.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i nie dochodzi do wycieków wody.

Zakończenie:

- Silikonem sanitarnym uszczelnij przejście między umywalką a ścianą.
- Wygładź krawędzie silikonowe i pozostaw do wyschnięcia
- Po wykonaniu tych czynności odkręć wodę i sprawdź, czy wszystko działa prawidłowo oraz czy połączenia są szczelne.
- Umyj umywalkę i upewnij się, że nie została uszkodzona.