

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE LAVOAR DE PERETE

Instalarea unui lavoar nou este un proces relativ ușor, dar necesită procesele și uneltele potrivite. Instalarea poate fi executată numai de către un instalator profesionist. În timpul montării, este necesar să se respecte reglementările general valabile privind protecția muncii.

Lavoarul este furnizat fără setul de montare format din șuruburi de ancorare, baterie, racord de scurgere și sifon.

Pregătire și eventuală demontare:

- Efectuați o inspecție vizuală a lavoarului. În caz de îndoieli sau defecte, contactați vânzătorul.
- În timpul instalării, nu deteriorați lavoarul atunci când îl manipulați și așezați-l pe o suprafață curată și moale.
- Dacă înlocuiți un lavoar vechi cu unul nou, opriți mai întâi alimentarea principală cu apă, goliți țevile și scoateți lavoarul vechi.

Pregătirea amplasamentului:

- Măsurați și marcați punctele de pe perete pentru a găuri șuruburile de suspendare a lavoarului (pentru dimensiuni, consultați desenele tehnice care pot fi descărcate de pe www.svisdesign.com).
- Înălțimea de instalare recomandată în general este de 85 cm de la podea până la marginea superioară a lavoarului.

Găurirea găurilor și instalarea șuruburilor de ancorare (suspendare):

- La găurirea în faianță, utilizați bandă de mascare sau o bucată de carton pentru a preveni alunecarea burghiului.
- Găuriți încet în faianță și nu utilizați ciocanul, porniți-l numai după ce ați găurit prin faianță.
- Introduceți diblurile în găurile găurite.
- Înșurubați șuruburile de ancorare în perete.

Asamblarea lavoarului:

- Recomandăm să acoperiți spatele lavoarului cu silicon sanitar pentru a echilibra neuniformitățile și pentru a preveni tensionarea părții din spate.
- Cu ajutorul unei alte persoane, agățați lavoarul de șuruburi. Introduceți suportul de plastic și piulițele. Strângeți-le mai întâi manual și verificați poziția orizontală a lavoarului. Nu strângeți piulițele până nu ați verificat dacă sunt așezate corect.
- Asigurați-vă că lavoarul este stabil.

Conectarea bateriei:

- Introduceți bateria și înșurubați-o în orificiul din chiuvetă, pentru a preveni deteriorarea bateriei sau al lavoarului.
- Asigurați-vă că toate garniturile sunt montate corect.
- Conectați furtunul flexibil la baterie și la robinetele de colț.
- Strângeți piulițele pentru apă caldă și rece.
- Strângeți cu o cheie dinamometrică la un cuplu maxim de 7 Nm.

Conectarea racordului de scurgere și a scurgerii:

- Pentru un lavoar cu preaplin, alegeți un racord de scurgere cu orificiu de preaplin.
- Introduceți piesele individuale ale racordului de scurgere din partea superioară și inferioară al lavoarului, centrați-le și strângeți-le cu un șurub. Urmați instrucțiunile producătorului scurgerii.
- Conectați sifonul la scurgere și înșurubați-l strâns. Urmați instrucțiunile producătorului sifonului.

Finalizare:

- Utilizați silicon sanitar pentru a etanșa tranziția dintre lavoar și perete.
- Neteziți golurile și lăsați siliconul să se usuce conform instrucțiunilor producătorului.
- După finalizarea acestor pași, deschideți robinetul de apă și verificați dacă totul funcționează corect și dacă etanșarea este asigurată.
- Spălați lavoarul și asigurați-vă că nu este deteriorat.